

فیزیک 2	گزارش آزمایش شماره 2	
	3 و A	گروه و زیر گروه:
محمد نخعى (99100982)	حسين مسيحي(401011161)	اعضای گروه:

موضوع آزمایش: بررسی قوانین کیرشهف و تعیین مقاومت مجهول

هدف آزمایش: یادگیری قوانین کرشهف و کاربرد آن در مدارها و نیز اندازه گیری مقاومت مجهول. وسایل مورد نیاز: منبع تغذیه، ولت متر، آمپرمتر، رئوستا، گالوانومتر، مقاومت ها قوانین مورد استفاده:


- 1) قانون اول کیرشهف (قانون گره): مجموع جریان های وارده به یک گره (با علامت مثبت برای جریان) با مجموع جریان های خارج شده از گره (با علامت منفی جریان) برابر است.
- 2) قانون دوم كيرشهف (قانون ولتاژ): در حلقه ى (مسير بسته) يك مدار مجموع ولتاژ مولدها و پيل ها (تامين كنندگان انرژى) با مجموع ولتاژ ساير اجزاى موجود در حلقه برابر است. البته در محاسبه مربوطه با حركت در مسير بسته هرگاه به قطب مثبت مولد برخورد شود يا در جهت جريان از مقاومت عبور شود لازم است علامت مثبت ولتاژ بكار رود.
 - 3) رابطه پل وتسون در تعیین مقاومت مجهول مدار: در یک مدار مطابق شکل زیر با جریان عبوری از مقاومت G برابر صفر رابطه زیر برقرار است.






اطلاعات آزمایشگاهی و نحوه کار:

الف) بررسی قانون اول و دوم کیرشهف: مدار را مطابق دستوالعمل بشکل زیر ایجاد و جریان مقاومت ها و ولتاژ مربوطه به آنها را اندازه گیری می کنیم.



نتایج به دست آمده در آزمایشگاه در برگه گزارش در جدول زیر نشان داده شده است.



در ابتدا برای بررسی قانون گره، مجموع جریان های ورودی و خروجی در دو گره A, B به صورت زیر نوشته می شود:

$$I_4 - I_2 - I_3 = -50 - 10.9 + 60.8 = -0.1 \, mA pprox 0$$
 :A (يا نقطه) کره (يا نقطه)

$$I_1 + I_4 + I_5 = 21.2 - 50 + 28.8 = 0 \, mA$$
 :B (یا نقطه)

این دو رابطه صحت قانون اول کیرشهف را نشان می دهد. البته وجود مقداری تفاوت از صفر در اثر خطا ناشی از اندازه گیری ها و خواندن مقادیر است.

در ادامه برای بررسی قانون ولتاژ، تغییرات ولتاژ در مسیر های بسته (حلقه ها) موجود در مدار به صورت زیر موسیر نسته به صورت زیر می شود و تو اند در نظر گرفته شوند:

 (V_1, R_5, R_1) مسیر بسته 1 (شامل اجزای

$$V_{R5} - V_{R1} + V_1 = 2.92 - 8.04 + 5 = -0.12 V \approx 0$$

 (R_3, R_4, V_2, R_5) مسیر بسته 2 شامل اجزای

$$V_{R5} - V_2 - V_{R4} - V_{R3} = 2.92 - 8 + 2.3 + 2.78 = 0V$$

 $(V_2, R_4, R_2, R_1$ مسیر بسته 3 (شامل اجزای):

$$-V_{R1} + V_{R2} + V_{R4} + V_2 = -8.04 + 2.33 - 2.3 + 8 = -0.01 \, V \approx 0$$

 (R_3, R_2, V_1) مسیر بسته 4 شامل اجزای (شامل بسته 4

$$-V_1 + V_{R2} - V_{R3} = -5 + 2.33 + 2.78 = 0.11 V \approx 0$$

این نتایج با تقریب خوب بیان کننده صحت قانون دوم کیرشهف برای مسیرهای بسته است و برخی خطاهای دیده شده ناشی از خطای اندازه گیری ها و محاسبات است.

تحلیل مقادیر جریان و ولتاژ مقاومت ها درمدار:

برای بررسی و تحلیل جریان و ولتاژ دو سر مقاومت ها در مدار باز می توانیم از قوانین اول و دوم کیرشهف به صورت زیر استفاده نماییم. با نوشتن دو معادله برابری مجموع جریانات ورودی و خروجی برای دو گره و سه معادله محاسبات ولتاژ (V = IR) برای سه حلقه می توان مقادیر جریان پنج مقاومت را محاسبه نمود و با مقادیر به دست آمده در آژمایش مقایسه نمود.

$$I_{R3} = I_{R4} + I_{R2}$$
 :A (یا نقطه) گره

$$I_{R4} = I_{R1} + I_{R5}$$
 :B (یا نقطه) گره

$$102I_{R5} - 385I_{R1} + 5 = 0$$
 : 1 مسیر بسته 1

$$102I_{R5} - 8 + 46I_{R4} + 46I_{R3} = 0$$
 : 2 مسیر بسته

$$-385I_{R1} + 217I_{R2} - 46I_{R4} + 8 = 0$$
 : 3 مسیر بسته 3

برای حل همزمان این پنج رابطه ابتدا جریان مقاومت های 1 تا 4 را بر حسب جریان مقاومت 5 به شکل زیر می نویسیم

$$I_{R1} = 0.2649I_{R5} + 0.01298$$

$$I_{R4} = 1.2649I_{R5} + 0.01298$$

$$I_{R2} = 0.7382I_{R5} - 0.00117$$

$$I_{R3} = 2.0031I_{R5} + 0.01181$$

و حال این روابط در رابطه آخر برای مسیر بسته 3 گذاشته تا جریان مقاومت 5 حاصل شود و از آن نیز و بکمک روابط بالا می توان مقادیر جریان برای مقاومت های 1 تا 4 را به صورت زیر محاسبه نمود

مقاومت	I_{R1}	I_{R2}	I_{R3}	I_{R4}	I_{R5}
مقدار (mA)	20.6	9.7	59.3	49.6	28.99

حال با توجه به مقادیر محاسبه شده فوق و مقادیر جریان مقاومت های یافته شده در آژمایش می توانیم خطای مرتبط با جریان هر یک از مقاومت ها را از رابطه زیر محاسبه نمود:

$$=\frac{\left| \text{مقدار آزمایش} - مقدار محاسبه}
ight| = خطای جریان محاسبه مقدار محاسبه$$

مقایسه خطای های جریان هر یک از مقاومت ها در جدول زیر نشان داده شده است

مقاومت	I_{R1}	I_{R2}	I_{R3}	I_{R4}	I_{R5}
مقدار محاسبه (mA)	20.6	9.7	59.3	49.6	28.99
مقدار آزمایش (mA)	21.2	10.9	60.8	50	28.8
در صد خطا	2.83%	11.0%	2.46%	1.4%	0.66%

هم چنین می توانیم اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت ها را به رابطه (V = IR) به صورت زیر محاسبه نمود:

$$V_{R1} = R_1. I_{R1} = 20.6 \times 10^{-3} \times 385 = 7.931 V$$
 $V_{R2} = R_2. I_{R2} = 9.7 \times 10^{-3} \times 217 = 2.105 V$
 $V_{R3} = R_3. I_{R3} = 59.3 \times 10^{-3} \times 46 = 2.727 V$
 $V_{R4} = R_4. I_{R4} = 49.3 \times 10^{-3} \times 46 = 2.267 V$
 $V_{R5} = R_5. I_{R5} = 28.99 \times 10^{-3} \times 102 = 2.956 V$

حال مشابه آنچه برای محاسبه خطای مربوط به جریان مقاومت ها کار شد می توانیم برای ولتاژ از رابطه زیر عمل نماییم

$$|$$
مقدار آزمایش $-$ مقدار محاسبه $=$ خطای و لتاژ مقدار محاسبه

مقایسه خطای های ولتاژ هر یک از مقاومت ها در جدول زیر نشان داده شده است

مقاومت	V_{R1}	V_{R2}	V_{R3}	V_{R4}	V_{R5}
مقدار محاسبه (V)	7.931	2.105	2.727	2.267	2.956
مقدار آزمایش (V)	8.04	2.33	2.78	2.3	2.92
درصد خطا	1.35%	9.66%	1.87%	1.4%	1.26%

ب) بررسی رابطه پل وتستون و محاسبه مقاومت مجهول:

مقاومت مجهول بكمك رابطه زير محاسبه مي شود

$$R_1 R_3 = R_2 R_x = > R_x = \frac{385 \times 46}{217} = 81.61 \,\Omega$$

هم چنین بر اساس مقادیر به دست آمده در آزمایش برای جریان و اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت و رابطه اهم می توان نوشت

$$R_x = \frac{V_{Rx}}{I_{Rx}} = \frac{0.91}{11.1 \times 10^{-3}} = 81.98 \ \Omega$$

علت تفاوت کم بین این دو مقدار می تواند ناشی از مقاومت کم گالوانومتر بوده بطوری که با تغییر کم مقاومت مدار تغییرات عقربه بهمراه دارد.

در انتها باز هم می توان خطای این اختلاف در مقدار مقاومت مجهول را به صورت زیر ارزیابی نمود

مقدار محاسبه
$$= \frac{|81.98 - 81.61|}{81.98} \times 100 = \frac{|81.98 - 81.61|}{81.98} \times 100 = 5.45$$

لازم به ذکر است که در پل وتستون مقاومت ها به ترتیبی است که جریان گالوانومتر نیست و یعنی ولتاژ دو سر گره ها بر ابرند پس اگر جریان دو سمت مقاومت های مدار را با i_1 و i_2 بنامیم می توان نوشت:

$$i_1(R_1 + R_x) = i_2(R_2 + R_3)$$

$$V_A = V_B \quad => \quad i_1 R_x = i_2 R_3$$

با ترکیب این دو رابطه می توان برابری رابطه وتستون را نشان داد یعنی

$$R_1R_3 = R_2R_x$$