گزارش آزمایش شماره ک	درس آز ہ	فیزیک ۲
گروه و زیر گروه:	۳و A	
اعضای گروه:	حسین مسیحی (۴۰۱۱۰۱۱۶۱)	محمد نجفی (۹۹۱۰۰۹۸۲)

موضوع آزمایش:

باردار شدن و خالی شدن خازن ها

هدف آزمایش:

یاد گیری از طریق بررسی تجربی باردار شدن و خالی شدن خازن ها و بررسی معادل به هم بستن سری و موازی خازن ها


وسایل مورد نیاز:

منبع تغذیه ، دو عدد خازن $C_1 = 20 \mu$ و $C_2 = 4 \mu$ و مان سنج منبع تغذیه ، دو عدد خازن مان سنج

مبانی تئوری آزمایش:

تعریف ظرفیت خازن: هرگاه دو صفحه یک خازن را به دو سر یک باطری وصل کنیم، بر روی صفحات آن به q ترتیب بارهای مساوی q و q جمع می شوند که با ولتاژ دو سر باطری متناسب می باشد. ضریب تناسب q نظرفیت خازن نامیده شده که به شکل و صفحات و محیط آن بستگی دارد.

باردار شدن (پر شدن) خازن: مدار ساده ای شامل باطری، کلید، خازن و ولت متر با مقاومت R به صورت سری را در نظر بگیرید(شکل ۱).




با بسته شدن کلید ، خازن بلافاصله باردار نمی شود، بلکه بارها کم کم بـر روی صفحه هـای خـازن جمـع شـده بطوریکه اختلاف پتانسیل دو صفحه ی خازن V_c بر اساس قانون پایستگی انرژی از رابطه ی زیر حاصل می شود.

$$V_c = V_0 \left(1 - e^{-t/RC} \right)$$

از این رابطه نمایی، نتیجه می شود که در زمان au=RC (که به آن ثابت زمانی مدار گفته می شود) اختلاف پتانسیل بین دو صفحه خازن 0.63 اختلاف پتانسیل نهایی دو صفحه (یا همان اختلاف پتانسیل منبع تغذیه) می گردد.

بی بار شدن (خالی شدن) خازن:در این حالت، مدار ساده دیگری شامل باطری، کلید دوطرفه، خازن و ولت متر با مقاومت R به صورت شکل ۲ را در نظر بگیرید.



با بستن کلید دوطرفه به نقطه ی a خازن به باطری متصل شده و باردار می شود،بعد با بستن کلید به نقطه v_c انرژی جمع شده خازن در مقاومت v_c تخلیه می شود. در این حالت، اختلاف پتانسیل دو صفحه ی خازن v_c بر اساس قانون پایستگی انرژی از رابطه ی زیر حاصل می شود.

$$V_c = V_0 \cdot e^{-t/RC}$$

به هم بستن سری و موازی خازن ها:

در مدارهای اشاره شده بالا برای پر و خالی شدن خازن ها، می توان به جای تک خازن از چند خازن به صورت موازی یا سری استفاده کرد.

از روابط زیر برای به دست اوردن ظرفیت معادل در حالت بستن سری و موازی خازن های می توان استفاده نمود:

$$C_{\text{olst}} = C_1 + C_2 + \cdots$$
 خازن های موازی:

$$1/C_{\text{obsta}} = 1/C_1 + 1/C_2 + \cdots$$
 خازن های سری:

اطلاعات آزمایشگاهی و نحوه کار:

الف) اندازه گیری اختلاف پتانسیل یک خازن پر شده:

ابتدا یک خازن را با اتصال کوتاه مدتی به منبع تغذیه با ولتاژ 10V پر کرده و بعد از منبع تغذیه جدا نموده و با اتصال موازی به ولت متر،اختلاف پتانسیل دو سر آن را با ولت متر اندازه می گیریم. در انتها دو صفحه خازن را با سیم به هم متصل نموده تا خازن تخلیه گردد. دوباره خازن را با همان ولتاژ شارژ کرده و برای مدت کوتاهی دو دست خود را به دو اتصال خازن وصل می کنیم و دوباره ولتاژ دو سر خازن را اندازه می گیریم.

ب) رسم منحنی پر شدن خازن ها و تعیین مقاومت داخلی ولت متر(با ثابت زمانی مدار):

مشابه شکل ۱ خازن C1 را به منبع تغذیه (۱۰ ولت) و یک ولت با کلید وصل می کنیم. با اتصال کلید و در طول مدت زمانی که خازن باردار می شود مقادیر نشان داده شده ولت متر را در زمان های مختلف آورده شده جدول خوانده و در جدول یادداشت می کنیم. در طول این مدت زمان، رابطه بین اختلاف پتانسیل منبع تغذیه (V_0) خوانده و در جدول یادداشت می کنیم. در طول این مدت زمان، رابطه بین اختلاف پتانسیل دو صفحه خازن (V_c) و و عددی که ولت متر نشان می دهد (V_m) به صورت زیر است:

$$V_m = V_0 - V_c = V_0 \cdot e^{-t/RC}$$

ج) رسم منحنى خالى شدن خازن ها و تعيين مقاومت داخلى ولت متر(با ثابت زماني):

مشابه شکل ۲ خازن C2 را به منبع تغذیه (۱۰ ولت) و یک ولت با کلید دوطرفه وصل می کنیم. ابتدا کلید را چند لحظه به a اتصال می دهیم تا خازن پر شود. سپس کلید را به b وصل کرده تا خازن از راه مقاومت داخلی ولت متر تخلیه شود. مقادیر نشان داده شده ولت متر را در زمان های مختلف آورده شده جدول خوانده و در جدول یادداشت می کنیم.

د) بررسی رابطه ی به هم بستن سری خازن ها

مشابه شکل ۱ خازن های C1 و C2 را به طور سری در مدار به منبع تغذیه(۱۰ ولت) و یک ولت با کلید وصل می کنیم. برای زمان آورده شده در جدول، مقادیر نشان داده شده ولت متر را در زمان های مختلف خوانده و در جدول یادداشت می کنیم.

ه) بررسی رابطه ی به هم بستن موازی خازن ها

مشابه حالت قبل خازن های C1 و C2 را البته به طور موازی در مدار با منبع تغذیه (۱۰ ولت) باردار می کنیم. سپس با جدا کردن منبع تغذیه و اتصال به ولت متر تخلیه خازن ها از طریق مقاومت داخلی ولت متر صورت می گیرد. برای زمان آورده شده در جدول، مقادیر نشان داده شده ولت متر را در زمان های مختلف خوانده و در جدول یادداشت می کنیم.

جداول نتایج آزمایشگاهی:

نتایج به دست آمده در آزمایشگاه در برگه گزارش در جدول زیر نشان داده شده است.

_ (1			-		جدول ١	1200	7.813	3786		14/0/19
t (s) .	1	۵	٣.	40	9.	٧۵	9.	1.0	17.	170
V (V) 9.3	8 9.	08	8.31	7.73	7.10	6.53	6	5.53	5.06	4.67
V/V	0 0.9	0.	908 0	.831	0.773	0.71	0.653	0.6	0.553	0506	0.467
C	2					جدول ۲					
t (s)		10	2	۳.	FD	9.	V۵	۹.	1.0	17.	170
V (V	9.6	7	7 5	5.03	3.59	2.56	1.75	1.26	0.94	0.67	0.49
V/V_0	0.9	6 0.	7 0	.503	0.359	0-256	0.175	0.126	0.094	0.067	0.049
						جدول ٣			7		
t (s)		10		٣٠	40	9.	٧۵	9.	1.0	17.	١٣۵
V (V	9.6	4 6.3	35 4	1.11	2.7	1.8	1.2	0.8	0.53	0.3	0.23
						جدول ۴				DE L	
t (s)		٣.	9.	9	. 1	r. 10	١٧ - ١٧	. 11	. 74.	77.	٣٠.
V (V)	9.85	8.61	7.56	65	59 5.	77 5.	06 4.	13 3.8	7 3.4	2.9	7 2.6

بررسی و تحلیل نتایج آزمایشگاهی و محاسبات:

الف) اندازه گیری اختلاف پتانسیل یک خازن پر شده:

با باردار نمودن خازن در این آزمایش با ولتاژ حدود ۱۰ ولت، مقدار ولتاژی که پس از وصل کردن خازن به ولت متر می بینیم کمی کم تر است که نشان می دهد در همان لحظه ی اول مقدار ناچیزی از ولتاژ در مقاومت داخلی ولت متر (که مقدار قابل توجه بزرگی است) تخلیه می شود.


در بخش دوم به دلیل تخلیه شدن خازن در اتصال از طریـق دسـت، ایـن بـار ولـت متـر مقـدار کمتـری را ثبـت مـی کند(حدود ۹/۸ ولت) که کمتر از ولتاژ منبع تغذیه (۱۰ ولت) است که می تواند ناشی از تخلیه ی باز خازن از طریق دست های ما باشد.

ب) رسم منحنی پر شدن خازن ها و تعیین مقاومت داخلی ولت متر(با ثابت زمانی مدار):

اطلاعات این بخش آزمایش در جدول ۱ بشرح زیر است

c,					جدول ١					
t (s)	10	10	٣٠	40	9.	٧۵	۹.	1.0	17.	170
V (V)	9.8	9.08	8.31	7.73	7.10	6.53	6	5.53	5.06	4.67
						0.653				

ابتدا نمودار تغییرات نسبت اختلاف پتانسیل ثبت شده ولت متر به اختلاف پتانسیل منبع تغذیه V_m/V_0 را به عنوان تابعی از زمان t در یک نمودار نیم لگاریتمی به کمک نرم افزار اکسل رسم می کنیم (شکل زیر).



با لگاریتم گیری از رابطه ارایه شده در بخش قبل داریم:

$$ln\left(\frac{V_m}{V_0}\right) = \frac{-1}{RC} \cdot t = \frac{-1}{\tau} \cdot t$$

لذا از روی شیب نمودار مقدار تقریبی آن 0.006 (البته با محاسبه لگاریتم اختلاف پتانسیل ها و رسم نسبت به زمان و برازش خطی شیب 0.0055 می دهد که دقت بالاتری دارد) می توان مقدار ثابت زمانی مدار (τ) و هم چنین مقاومت داخلی ولت متر (R) را به دست بشرح آورد.

$$\frac{-1}{\tau} = -0.0055 => \tau = 181 s$$


$$R = \frac{\tau}{C} = \frac{181}{20 \times 10^{-6}} => R = 9.09 M\Omega$$

ج) رسم منحنى خالى شدن خازن ها و تعيين مقاومت داخلى ولت متر(با ثابت زماني مدار):

اطلاعات این بخش آزمایش در جدول ۲ بشرح زیر است.

C 2					جدول ۲					
t (s)		۱۵	٣٠	40	9.			1.0		170
V (V)	9.6	7	5.03	3.59	2.56	1.75	1.26	0.94	0.67	0.49
V/V_0	0.96	0.7	0.503	0.359	0.256	0.175	0.126	0.094	0.067	0.049

ابتدا نمودار تغییرات نسبت اختلاف پتانسیل ثبت شده ولت متر به اختلاف پتانسیل منبع تغذیه V_m/V_0 را به عنوان تابعی از زمان t در یک نمودار نیم لگاریتمی به کمک نرم افزار اکسل رسم می کنیم (شکل زیر).



لذا از روی شیب نمودار مقدار تقریبی آن 0.022 (البته با محاسبه لگاریتم اختلاف پتانسیل ها و رسم نسبت به زمان و برازش خطی شیب 0.00223 می دهد که دقت بالاتری دارد) می توان مقدار ثابت زمانی مدار (τ) و هم چنین مقاومت داخلی ولت متر (R) را به دست بشرح آورد.

$$\frac{-1}{\tau} = -0.00223 \implies \tau = 44.8 \, s$$

$$R = \frac{\tau}{C} = \frac{44.8}{4 \times 10^{-6}} = R = 11.2 M\Omega$$

با استفاده از مقادیر مقاومت درونی ولت متر به دست آمده از دو قسمت قبل (ψ) و (φ) می توان مقدار مقاومت متوسط ولت متر (\overline{R}) را محاسبه نمود.

$$\overline{R} = \frac{9.09 + 11.2}{2} = 10.14 \ M\Omega$$

هم چنین مقدار خطای مقاومت درونی ولت متر به دست آمده از هر دو قسمت قبل (-) و (-) را با مقایسه با مقدار مقاومت متوسط ولت متر (\overline{R}) بشرح زیر می توان ارزیابی نمود:


بخش ب خطای مقاومت در بخش ب
$$\overline{R} = \left| \frac{9.09 - 10.14}{10.14} \right| \times 100 = 10.3$$
%

د) بررسی رابطه ی به هم بستن سری خازن ها

اطلاعات این بخش آزمایش در جدول ۳ بشرح زیر است.

					جدول ٣					
t (s)		10	٣.	40	9.	٧۵	9.	1.0	17.	170
V (V)	9.64	6.35	4.11	2.7	1.8	1.2	0.8	0.53	0.3	0.23

ابتدا نمودار تغییرات اختلاف پتانسیل ثبت شده ولت متر V_m را به عنوان تابعی از زمان t در یک نمودار به کمک نرم افزار اکسل رسم می کنیم (شکل زیر).



با توجه به تعریف ثابت زمانی مدار (au=RC) و رابطه زیر می توان ثابت زمانی مدار را از نمودار بالا در اختلاف پتانسیل معادل حدود 3.6 ولت به دست آورد.

$$V_m = V_0. e^{-\frac{t}{RC}}, \ t = \tau = RC$$
 => $V_m = \frac{1}{e}V_0 = 0.37 \times 9.64 = 3.6 \ V$

لذا ثابت زمانی مدار au برابر است با:

$$\tau = 33 s$$

با استفاده از ثابت زمانی مدار au به دست آمده و مقاومت داخلی ولت متر از قسمت قبل، مقدار عملی ظرفیت خازن به دست می آید

$$\tau = \overline{R}C_{eq}$$
 => $C_{eq} = \frac{33}{10.14 \times 10^6} = 3.25 \,\mu F$

هم چنین مقدار نظری ظرفیت معادل خازن ها از روی مقدار خازن های اندازه گیری شده در اول آزمایش از رابطه زیر محاسبه می شود.

$$1/C_{eq} = 1/C_1 + 1/C_2 = C_{eq} = \frac{20 \times 4}{20 + 4} = 3.33 \ \mu F$$

هم چنین مقدار خطای ظرفیت معادل خازن به دست امده عملی با مقایسه با مقدار نظری ظرفیت معادل را بشرح زیر می توان ارزیابی نمود:


خوای ظرفیت خازن =
$$\left| \frac{3.33 - 3.25}{3.33} \right| \times 100 = 2.4$$
 %

ه) بررسی رابطه ی به هم بستن موازی خازن ها

اطلاعات این بخش آزمایش در جدول ۴ بشرح زیر است.

		1823	Part .		* J	جدو	BAR	7463	160		Y Ja
t (s)		٣.	9.	۹.	17.	10.	۱۸۰	۲۱۰	74.	77.	٣
V (V)	9.85	8.61	7.56	659	5.77	5.06	4.43	3.87	3.4	2.97	2.6

ابتدا نمودار تغییرات اختلاف پتانسیل ثبت شده ولت متر V_m را به عنوان تابعی از زمان t در یک نمودار به کمک نرم افزار اکسل رسم می کنیم (شکل زیر).



همانطور که اشاره شد با توجه به تعریف ثابت زمانی مدار (au=RC) و رابطه زیر می توان ثابت زمانی مدار را از نمودار بالا در اختلاف پتانسیل معادل حدود 3.64 ولت به دست آورد.

$$V_m = V_0.\,e^{-rac{t}{RC}}, \;\; t = au = RC \qquad => \qquad V_m = rac{1}{e}\,V_0 = 0.37 imes 9.85 = 3.64 \;\; V$$
لذا ثابت زمانی مدار au برابر است با:

با استفاده از ثابت زمانی مدار au به دست آمده و مقاومت داخلی ولت متر از قسمت قبل، مقدار عملی ظرفیت خازن به دست می آید

$$\tau = \overline{R}C_{eq}$$
 => $C_{eq} = \frac{232}{10.14 \times 10^6} = 22.9 \,\mu F$

هم چنین مقدار نظری ظرفیت معادل خازن ها از روی مقدار خازن های اندازه گیری شده در اول آزمایش از رابطه زیر محاسبه می شود.

$$C_{eq} = C_1 + C_2 = > C_{eq} = 20 + 4 = 24 \mu F$$

هم چنین مقدار خطای ظرفیت معادل خازن به دست امده عملی با مقایسه با مقدار نظری ظرفیت معادل را بشرح زیر می توان ارزیابی نمود:

خطای ظرفیت خازن =
$$\left| \frac{24-22.9}{24} \right| \times 100 = 4.5$$
%